



הוראות הפעלה מקוצרות למערכת דיגיטלית פנסוניק TD-500/1232/816

להפעלת השלוחה לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת

חיוג פנימי (אינטרקום): חייג מספר שלוחה 201-264 / 101-164 .

חיוג החוצה (קווי חוץ): חייג 9 + מספר הטלפון הרצוי .

חיוג למרכזנית: 0 או 101 .

קבלת שיחה פנימית / חיצונית: לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת ודבר .

העברת שיחה: שלוחה חכמה: לחץ על לחיץ השלוחה או על TRANSFER + מספר השלוחה

הרצויה והנח שפופרת .

שלוחה רגילה: לחץ FLASH + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת .

הערה: ניתן לאחר חיוג מספר השלוחה להמתין למענה בשלוחה ואז להעביר מידע על

המתקשר, במידה והשלוחה לא מעוניינת לדבר לחץ לחיץ " העברה " וחזור

למתקשר. במידה ואין תשובה לאחר מספר שניות, השיחה תחזור .

הפעלת החייגן " נודניק ": ברגע השמע צליל תפוס לחץ REDIAL החייגן מבטל את החיוג

ומנסה שוב, במידה ותפוס שוב הוא מתנתק ומחכה מס' שניות .

נורית לחץ SP-PHONE תהבהב בזמן ההמתנה .

איתות: כאשר שלוחה פנימית תפוסה חייג 1 והמתן למענה .

חנייה: במצב ששלוחה פנימית או קו חוץ תפוסים חייג 6 והמתן לצלצול חוזר, במצב

פנוי תקבל את קו החוץ או תקבל צלצול בשלוחה הפנימית אותה בקשת .

חטיפה (לקט שיחה): ניתן למשוך צלצולים בשלוחות אחרות ולענות לשיחה .

כללית או בקבוצה: חייג 40 **ישירה:** חייג 41 + מס' השלוחה או *4 .

שיחת ועידה: ניתן לדבר עם שני אנשים בו זמנית פנימי / חיצוני .

שלוחה חכמה - לחץ CONF וחייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ שוב CONF .

שלוחה רגילה - לחץ FLASH + 50 וחייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ FLASH + 50 וחייג FLASH

+ 3 ודבר .

עקוב אחרי: שלוחה חכמה: לחץ FWD / DND 20 (מיידי) או 4 (אין תשובה) + מספר השלוחה .

ביטול - לחץ FWD / DND + 0 .

שלוחה פשוטה: 71020 (מיידי) או 71030 (אין מענה) או 71040 (אין תשובה) או 71050 (אין תשובה/אין מענה) + מספר השלוחה

(ביטול 7100) .

לא להפריע: שלוחה חכמה: לחץ על FWD / DND + 1 . לביטול FWD / DND + 0 .

שלוחה רגילה: חייג 7101 + מספר השלוחה הרצויה . לביטול 7100 .

כריזה: לשלוחות החכמות בלבד: 33 + מס' הקבוצה 1-8 (לכל השלוחות *33) **מענה:** 43 + 1-8 .

כריזה חיצונית: חייג 321 ודבר . **מענה לכריזה:** 421 .

אינטרקום דלת: חייג 31 + מספר הדלת 1 עד 4 ודבר .

פתיחת דלת חייג 55 + מספר הדלת 1 עד 4 ונתק .

חיוג מקוצר (ספריה כללית): חייג * ומספר הקוד 000-499 .

חיוג מקוצר פרטי: תכנות: חייג 30 + 0 עד 9 + 9 (גישה לקו חוץ) + מספר רצוי + # .

חיוג: חייג * 3 + 0 עד 9 ודבר .

שיחה ממתונה: ניתן לאפשר לשלוחות להתריע לך על שיחה נוספת שנכנסה לשלוחותך .

להפעלה 7311 . (לביטול 7310) .

איפוס שלוחה ממצב שירות: (עקוב אחרי, לא להפריע, מוסיקה וכדומה) חייג 790 .

תכנות לחצנים שלוחה חכמה:

1. הקש PROGRAM 99

2. לחץ על הלחצן הרצוי.

3. לחץ (1) לתכנות שלוחה פנימית לחץ (29) לתכנות מספר מקוצר לחץ (0) לתכנות קו חוץ.

4. בסיום לחץ על לחצן AUTO DAIL STORE והרם שפרפרת והנח.