



י. תקשורת מתקדמת

## כיוון שעון למרכזיות פנסוניק: TD-500/1232/816

השינוי יתבצע ע"י השלוחה הראשית בד"כ מספרה 101. הפעולות יעשו ללא הרמת שפרפרת.

1. לחץ על לחצן PROGRAM. (נמצא בצד שמאל של התצוגה)
2. חייג [\*] ← [\*].
3. הקש סיסמא: 1234.
4. חייג [000] (יופיע במסך: DATE & TIME SET).
5. לחץ על SP-PHONE.
6. לחץ על SP-PHONE.
7. הקש את השעה.
8. הקש את הדקות.
9. לחץ על לחצן AUTO DIAL / STORE.
10. לסיום הרם שפופרת והנח בחזרה.