

ה ו ר א ו ת ה ת ק נ ה



NAANDAN
נען דן השקיה

נען דן השקיה - אגש"ח בע"מ

www.naandan.com

משרד ראשי: קיבוץ נען 76829 טל: 08-9442120 פקס: 08-9442118

מכירות צפון: קיבוץ דן 12245 טל: 04-6958180/1 פקס: 04-6958187


מ"ה	* לחץ בר	ספיקה קוב/שעה	רדיוס הרטבה (מטר)		תחום הצבה מומלץ מטר
			**מינימלי	מכסימלי	
2	1.5	0.14	8.5	5.5	5-8
	2.0	0.17	9.5	6.0	
	2.5	0.19	9.5	6.0	
	3.0	0.20	9.5	7.0	
	3.5	0.22	10.0	7.0	
3	1.5	0.20	9.0	5.5	5-8
	2.0	0.24	9.5	6.5	
	2.5	0.27	10.0	6.5	
	3.0	0.30	10.0	6.5	
	3.5	0.33	10.0	6.5	
4	1.5	0.26	9.5	5.0	5.5-10
	2.0	0.31	10.0	5.0	
	2.5	0.35	10.2	5.5	
	3.0	0.39	10.5	5.5	
	3.5	0.42	10.5	6.0	
6	1.5	0.44	9.5	6.5	8-12
	2.0	0.52	11.0	7.5	
	2.5	0.60	11.1	7.5	
	3.0	0.67	11.5	8.0	
	3.5	0.72	11.5	8.0	
8	1.5	0.50	10.0	8.0	10-12
	2.0	0.62	11.0	8.5	
	2.5	0.70	11.5	8.5	
	3.0	0.80	12.0	9.0	
	3.5	0.87	12.0	9.0	
9	1.5	0.70	10.0	6.5	10-14
	2.0	0.85	11.0	7.0	
	2.5	0.97	11.5	8.0	
	3.0	1.10	12.0	8.5	
	3.5	1.20	12.2	8.5	
	4.0	1.27	12.5	9.0	
	4.5	1.35	12.5	9.0	

* תחום לחצי ההשקיה המומלצים - מודגש
** כיוון רדיוס הרטבה מינימלי עם בורג הפיזור

נתונים טכניים

תחום לחצי השקיה: 4.5 - 2.0 מ'.
גובה התרוממות הזקף: 10 ס"מ.
גזרת השקיה: 30° - 360°
מפ סטאר פלוס עם זיכרון גזרתי 360° - 40°
תחום ספיקות: 1400 - 140 ליטר/שעה.
פיות: מס' 2, 3, 4, 6, 8, 9
הצבה מירבית בין הממטרים: 12 מ'

מפתח יחודי - לגננים מקצועיים וקבלנים -
להוצאה קלה של מנגנון הפופסטאר לאחר התקנתו
בדשא, ללא צורך בחפירה.
המפתח מאפשר טיפול שוטף נוח ויעיל - החלפת
פיה, ניקוי מסנן או החלפת מנגנון.



טודיו נען 1104 P524001

יתרונות

1. נוחיות תפעול ללא מפתחות.
2. השקיה יעילה קרוב לממטיר.
3. הגנת חול לפעולה אמינה.
4. עמידות בפני ונדלזים וגניבות.
5. אחריות מלאה לשנתיים.

מבנה ותכונות

- ◆ מנוע טורבו-גיר עם סיכוך מים מוגן לחלוטין.
- ◆ כיוון גזרה ייחודי למשתמש 30° - 360° ללא מפתח.
- ◆ בדגם פופ סטאר פלוס עם זיכרון גזרתי, כיוון גזרה 360° - 40°.
- ◆ כיוון גזרה ללא נקודת ייחוס או איפוס.
- ◆ לפופ סטאר פלוס יש מכסה ירוק! להבדילו מפופ סטאר.
- ◆ מים קרובים לממטיר בטיפות גדולות ללא רגישות לרוח.
- ◆ מהירות סיבוב הממטיר מאפשרת אבחנה נוחה ומדית של פעולת הממטרים בשטח.
- ◆ מבנה צלעות יחודי לייצוב ולהגנת הממטיר מונדלזים וגניבות.
- ◆ ראש הממטיר עם מנגנון החלקה להסטה וסיבוב חופשי של הפיה ללא שבר.
- ◆ שטיפה קבועה לזקף הממטיר בכל מהלך של השקיה.
- ◆ שטח סינון גדול ומעברי מים גדולים בפיה, מונעים סתימות.
- ◆ בורג פיזור לכיוון טווח ההשקיה וגודל טיפה. ניתן להקטין את הטווח ב 25%.
- ◆ מגוון פיות: 2, 3, 4, 6, 8, 9 לקבלת שיעור המטרה אחיד בגזרות ההשקיה השונות, החלפה קלה ומהירה.
- ◆ פיית פקק לביטול השקית הממטיר.
- ◆ בנוי מחומרים פלסטיים מעולים ופלדות אל-חלד.


פופסטאר

הוראות התקנה, הפעלה ואחזקה

הכנה להתקנה


בחירת פיה

בעת מיקום הממטירים בשטח ולצורך השקיה נכונה יש להתאים את הפיה המתאימה לכל ממטיר בהתאם למיקומו (גזרת השקיה).



הצבות

המרחק בין הממטירים גמיש, יכול לנוע בין 5-12 מ' מותנה בסוג הפיה.



התקנת הפופסטאר (באדמה)

חפירה והתקנה

חופרים בור בעומק כ-30 ס"מ מחברים הפופ לקו המחלק באמצעות שלוחית פוליאאתילן 20 מ"מ באורך 0.5 מ'. אין צורך בטפלוץ. סוגרים דינית להידוק התברוג.



גובה פני השטח

מייצבים את הפופ בצורה אנכית ובגובה פני השטח. ממלאים את הבור ומהדקים היטב את הקרקע סביב.



כיוון גזירה


כיוון הפיה

מסובבים את הפיה למרכז גזירת ההשקיה הרצויה ע"י סיבוב הראש.




כיוון סמני הגזירה

מסובבים את **סמן-גזירה תחתון** לגבול גזרה נדרש. את **סמן-גזירה טבעת ירוקה** לגבול הגזירה כאשר הפיה **בניהם**. כיוון דידותי ללא מגבלות ואיפוס מקדים.




פופ סטאר פלוס

מסובבים את הפיה למרכז גזירת ההשקיה (ראה ציור 1). מסובבים את **סמן הגזירה התחתון לגבול הגזירה הימני** ואת **סמן הגזירה העליון** בטבעת הירוקה לגבול הגזירה הנגדי כאשר הפיה בניהם. מעתה **יזכור הממטיר את הגזירה**.




השקיה במעגל

מביאים את **סמן-גזירה טבעת ירוקה** מעל **סמן-גזירה תחתון**. חשוב!! על הפיה להיות מרוץ לסימני הגזירה ולא מעליהם. הממטיר ישקה בגזירה של 360° הלך וחזר.



ברג פיזור

משמש להקטנת הטווח לקבלת טיפות עדינות.



החלפת פיה


שליפת תפס הפיה

מכניסים את המברג לחריץ שבין תפס הפיה למכסה הפיה לשלפים את התפס.



הוצאת הפיה

מוציאים את הפיה ממקומה בעזרת המברג ע"י דחיה במדרגת הפיה.




מדרגת הפיה



החזרת פיה

מכניסים פיה חדשה למקומה עד המעצור תוך הובלת המדרגה בפיה למגרעת בבית הפיה ע"י לחיצה באצבע.



החזרת תפס הפיה

מחזירים את תפס הפיה למקומו ע"י לחיצה עד שמיעת הקליק, המבטיח נעילה.



ניקוי המסנן


פתיחה בסיבוב

פותחים את אום נעילת הזקף עם מפתח השרות, ושולפים את מכלול הממטיר.




שליפת המסנן ושטיפתו

מפריקים את המסנן בעזרת מברג. שוטפים את המסנן במים. מרכיבים את המסנן חזרה בלחיצה.



שטיפת אטם מגב



סגירה בסיבוב

מחזירים את מכלול הממטיר באופן חופשי וסוגרים היטב את האום.



לודא כיוון

מוודאים שהפופ סטאר מכוון לגזירה הרצויה.

