



י. תקשורת מתקדמת

סדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף TVM/P 50/100/200

1. הרם שפופרת וחייג משמאל לימין:

→ [זקות (00-59)] → [שעה (00-12)] → 1 → 4 → *998 → #6 → 165 →

2. הקש (1) ל-AM / (2) ל-PM.

3. הקש (2) לאישור.

4. נתק. או #9.