



## י. תקשורת מתקדמת

### ספריה ציבורית - חיוג מקוצר מרכזיה KX-TES308

במערכת זו קיימת ספריה של חיוג מקוצר בעלת 100 מספרים הניתנים לתכנות לפי צרכי הלקוח. חיוג המקוצר נועד להקל על הצורך לזכור את כל הלקוחות והגורמים אתם אנו עובדים ומאפשר שימוש קל לכל השלוחות במערכת. החיוג המקוצר מתחיל מ 00 עד 99. התכנות מתבצע מהטלפון החכם שמחובר לשלוחה 101. במצב שאין שיחות נכנסות או בהמתנה ובשפופרת מונחת יש לבצע:

- א: לחץ על לחיץ PROGRAM – בדגם 7730.
  - ב: לחץ על לחיץ \*.
  - ג: לחץ על לחיץ #.
  - ד: חייג את סיסמת המערכת : 1234.
  - ה: חייג קוד כניסה לתכנות חיוג מקוצר 001.
  - על הצג יופיע : Speed Dialing.
  - ו: לחץ על לחיץ SP-PHONE.
  - ז: על הצג יופיע : > ? Speed No.
  - ח: חייג את הקוד הרצוי : 00 עד 99.
  - ט: על הצג יופיע : Not Stored : 00.
  - י: חייג את קוד הגישה לקו חוץ - בדרך כלל 9 או 81 עד 86.
  - יא: לחץ על לחיץ AUTO DIAL / STORE.
- כללי:
- לעבור לקוד הבא לחץ על לחיץ SP-PHONE.
  - לחזור לקוד אחורה לחץ על לחיץ REDIAL.
  - לביטול מספר שתוכנת בטעות לחץ על לחיץ TRANSFER.
  - לשינוי קוד שתוכנת יש לתכנת אותו שוב.