



י. תקשורת מתקדמת

PANSONIC שדר פעולות לשינוי שעון קיץ/חורף במרכזיה רב קוויט PANSONIC

מרכזיה מסוג KX-TA/TES/TEA 308

השינוי יתבצע מכל שלוחה חכמה.

1. לחץ על לחצן PROGRAM.
2. חייג [*] ← [#] ← [1234].
3. חייג [000].
4. לחץ פעמיים על SP-PHONE.
5. חייג שעה: [01...12] ← לחץ לחצן [FWD/DND].
6. חייג דקות: [00...59].
7. לחץ לחצן [FWD/DND].
8. לחץ לחיץ AUTO ANSWER לשינוי PM/AM.
9. לחץ STORE ← לחץ: HOLD.
10. לסיום לחץ: PROGRAM.