



י. תקשורת מתקדמת

תכנות לחצנים שלוחה חכמה פנסוניק TDA/TDE/NCP/NS

1. במצב שפרפרת מונחת לוחצים על לחצן PROGRAM.



2. בוחרים לחצן שרוצים לתכנת לפי האפשרויות הבאות:



3. לתכנות לחיצ לשלוחה פנימית מחייגים 1 << שלוחה פנימית << לסיום STORE.

4. לתכנות לחיצ זיכרון חיצוני מחייגים 2 << 9 << מספר טלפון << לסיום STORE.



5. לסיום הרימו שפרפרת.